HIGH QUALITY ACTIVE SUBWOOFER.

SUBA165

• OFF/ON (auto power on) : When switched ON, the led will light GREEN and the SUB-A165 is active. If there is no audio during +/- 15 minutes, the SUB-A165 will be switched off automatically (led "stand-by/on" will be red). The "auto-on" circuit can be bypassed by switching the "power mode" switch to "ON".
• Placement : The placement is not critical at all. When placed in a corner, but > 10 cm from the wall, the SUB-A165 will sound loudest. Try to please the SUB-A165 similar in distance to the listener as the main speakers. Experiment until you find that placement that produces the most pleasing bass to your ears. If you still have strong bass peaks and dips, a second SUB-A165 on a different location may reduce the severity of the problem.
• Crossover / Phase : Turn on the crossover till you hear the best matching between the SUB-A165 and the main speakers (recommended at middle position). Phase is standard "0°", 180° can be usefull with extreme placements.
Clip : When this red led is flashing, the maximum output level is exceeded. Please turn down volume.

• OFF/ON (auto power on) : Indien AAN-geschakeld, zal de led GROEN oplichten en de SUB-A165 in werking zijn. Indien er +/- 15 minuten geen audio signaal is, zal de SUB-A165 zichzelf uitschakelen (led "stand-by/on" wordt rood). Hij zal automatisch terug aanschakelen zodra er terug audiosignaal op komt. OFF = volledig uitgeschakeld.
• Plaatsing : De plaatsing is niet kritisch. Indien in een hoek geplaatst, maar toch op > 10 cm afstand van de muur, zal de SUB-A165 het sterkst klinken. Probeer de SUB-A165 op dezelfde afstand te plaatsen als de afstand tussen de luisterpositie en de hoofdboxen. Experimenteer gerust met de plaatsing tot je het beste resultaat bekomt. Indien er echt te sterke bass-pieken en -dalen zijn doorheen de kamer,, dan kan een 2de SUB-A165 op een totaal andere plaats het probleem sterk verminderen.
• Crossover / Phase : Draai aan de " crossover " tot je de beste balans hoort tussen de SUB-A165 en de hoofdboxen (de middelste positie wordt aangeraden). Phase is standard 0°, maar 180° kan nuttig zijn bij extreme afstandsverschillen met de hoofdboxen.
Clip : Wanneer dit rode led oplicht is het maximum output level overschreden. Draai het volume stiller !

• OFF/ON (auto power on) : Si connecté, le led VERT s'allumera et le SUB-A165 sera en marche. Si durant +/- 15 minutes, il n'y a pas de signal Audio, le SUB-A165 se déconnectera automatiquement (led " stand-by/ON " se met au rouge). Il se branchera automatiquement dès que le signal audio reviendra. OFF = déconnection totale.
• Placement : L'emplacement n'est pas critique. Placé en angle, mais à plus que 10 cm du mur, le SUB-A165 sera le plus performant. Essayez de placer le SUB-A165 à une distance égale que celle entre le auditeur et les haut-parleurs principaux. Expérimentez jusqu'à obtenir le meilleur résultat. Si vraiment les pointes et baisses des bass sont trop faites, l'installation d'un deuxième SUB-A165 dans un autre endroit diminuera fortement le problème.
• Crossover / Phase : Tourner le " crossover " jusqu'à obtenir la meilleure balance entre le SUB-A165 et les haut-parleurs principaux (La position au milieu est à recommander). " Phase " est standard 0° mais 180° peut être utile en cas de distances extrêmes entre les haut-parleur principaux. Clip : Ce led rouge s'allumera dés que le level de sortie maximum est excédé. Il faut diminuez le volume !