



## ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАНО-ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ «СОНАТА-3 ИСП.2»

### ПАСПОРТ

КОД ОКП 43 7243 ТУ 4372-025-56433581-2010  
С-RU.ПБ16.В.00176

#### 1. Общие сведения

- 1.1 Оповещатель охранно-пожарный речевой «СОНАТА-3 исп. 2» (далее по тексту – оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения, речевой информации и фоновой музыки в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции с низкоомным выходом.
- 1.2 Имеет дублированные клеммы для обеспечения соединения входных и выходных проводов через оповещатель.
- 1.3 Оповещатель предназначен для установки в декоративные конструкции зданий и сооружений: подвесные потолки, фальш-панели и т.д.

#### 2. Технические характеристики

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 2.1 Номинальная мощность, Вт  | 3                             |
| 2.2 Уровень звукового давления (на расстоянии $1\pm 0,5$ м), дБ, не менее     | 96                            |
| 2.3 Частотный диапазон оповещателя, Гц, не уже                                | 100÷15000                     |
| 2.4 Номинальное электрическое сопротивление, Ом                               | 4/8 (определяется при заказе) |
| 2.5 Диапазон рабочих температур, °С   | -10...+ 50                    |
| 2.6 Масса оповещателя, не более, кг   | 0,38                          |
| 2.7 Габаритные размеры оповещателя, мм  | Ø180x56                       |
| 2.8 Степень защиты оболочки (код IP)  | 41                            |
| 2.9 Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |                               |

#### 3. Комплектность

- |  |       |
|--|-------|
| 3.1 Оповещатель охранно-пожарный речевой «СОНАТА-3 исп. 2» | 1 шт. |
| 3.2 Паспорт  | 1 шт. |

#### 4. Установка и включение оповещателя

- 4.1 При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).
- 4.2 Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя. Подключить оповещатель к усилителю низкой частоты согласно схемы подключения (рисунок 1).
- 4.3 Оповещатель следует устанавливать на ровной поверхности в местах, недоступных для посторонних лиц.
- 4.4 Подключение производится посредством клеммной колодки. Полярность определяется маркировкой, указанной на динамике.


#### 5. Правила хранения и утилизация

- 5.1 Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.
- 5.2 Особых мер по утилизации не требует.

#### 6. Гарантии изготовителя

- 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2 В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр ГК «Арсенал-Безопасности».
- 6.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

Рисунок 1 Схема электрическая оповещателя речевого «Соната-3 исп.2»



Rдин.= 4 или 8 Ом (определяется при заказе).

**По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться:**

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417(3812) 466-903, 466-904, 466-905  
115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8 (499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67  
625016, Россия, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 60А, (3452) 333-055, 333-026, 334-964  
630049, Россия, г.Новосибирск, ул. Линейная, д. 28 оф. 305а, (383) 287-37-25, 305-52-01